



Hobie Tiger Mast stand.

De boot is gevoelig voor stand van de mast. Mast te ver achterover en je hebt niet genoeg power. Mast te ver voorover en de boot accelereert niet. In onderstaande afbeelding is te zien hoe wij onze mast stand bepalen. Om de maat te nemen eerst spanning op de verstaging zetten om een juiste meting te doen. We beginnen met een maat te nemen bij de bridle met de trapeze lijn eventueel verlengt met een lijntje, dit punt op de trapeze vast houden en naar achteren swingen. De trapeze punt komt nu op een bepaalde hoogte van de achterspiegel wat de stand van de mast weergeeft. Zoals op foto's is te zien is basis stand van de mast net onder de bovenste roerbeslag.



Mischa Heemskerk